





サイコロ


このマニュアルは PowerPoint Office 365 バージョン 2009 で書かれています


















42



「F5」キーで、スライドショーを観てみましょう。 クリックすると、サイコロが止まり、またクリッ クすると、回りだします。

終了するときは、「Esc」キーを押します。



最後に、仕組みのおさらいです。

サイコロが回り始めると、それぞれの目のスライドにリンクする透明な四角形が1秒ごとに現れます。

5枚の透明な四角形が現れると、スライドショーは終わり、最初に戻り、また順次現れていきます。 2~7枚目のスライドは「非表示スライド」なので、 ここでは表示されません。

透明な四角形をクリックすると、サイコロの目がある「非表示スライド」にジャンプします。

「非表示スライド」には、「最初のスライド」にリンクした透明な四角形があるので、クリックすると、再びサイコロは回り始めます。